

FIDGET SPINNER TWS

OREILLETES SANS FIL



Utilisation du produit

Mise en marche : Sortez l'oreillette de sa boîte de chargement, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour l'allumer automatiquement, les lumières rouge et bleue clignotent.

Appariement : Recherchez le nom d'appariement dans la fenêtre des options de réglage Bluetooth pour l'appariement. Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement.

Connexion : Cliquez sur le nom d'appariement, la liaison est réussie, les voyants rouge et bleu s'éteignent.

Fonctionnement

Lecture/pause : cliquez sur l'écouteur gauche/droit ;

Changement de chanson : double-cliquez sur l'écouteur gauche/droit ;

Volume +/- : triple clic sur l'écouteur gauche/droit.

Siri : Appuyez longuement sur l'écouteur gauche/droit ;

Répondre/raccrocher un appel : cliquer sur l'écouteur gauche/droit (en cas d'appel entrant) ;

Rejeter un appel : pression longue sur l'écouteur gauche/droit (en cas d'appel entrant).

Mode flash rotatif :

Double-cliquez sur le bouton du compartiment de charge pour passer en mode clignotant.

Lorsque le compartiment de charge tourne continuellement sur le bout des doigts, le clignotant affiche le motif correspondant ou des caractères anglais simples. En mode clignotant, appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un motif à l'autre.

Rappel : Les écouteurs sont placés dans le compartiment de charge, puis tournés et équilibrés. Ne faites pas tourner le compartiment de charge de manière excessive pour éviter que les

écouteurs ne sortent. Utilisez le bout d'un seul doigt pour faire tourner le compartiment de charge normalement.

Description du produit

