

Montre Connectée Guide d'utilisation



Commandes Tactiles et Boutons Instructions

Bouton supérieur : Appui court pour le menu ou retour ; rotation pour changer de cadran et naviguer.

Bouton inférieur : Appui long pour allumer/éteindre ; court pour la barre d'état ou retour.

Bouton gauche : Court pour accéder aux sports.

Écran : Tactile complet, glisse dans toutes les directions.

※ Rechargez si l'appareil ne s'allume pas après 3 secondes d'appui sur le bouton d'alimentation.

Recharge de la Montre

Ce produit utilise la recharge sans fil. Connectez une extrémité du câble de charge à l'adaptateur via USB, et l'autre extrémité se fixe magnétiquement à l'arrière de la montre. L'écran de la montre affichera un indicateur de charge, et la recharge commencera.

Téléchargement et Installation de l'Application

Utilisez votre téléphone pour scanner le QR code ci-dessous ou téléchargez et installez "Wearfit Pro" depuis l'App Store d'Apple, le Google Play Store ou l'App Store.



Connexion de la Montre

● Par QR code : Dans les paramètres de la montre, ouvrez "Connecter au téléphone" pour afficher un QR code. Scannez-le via "Wearfit Pro" (option scan en haut à droite).

● Manuelle : Activez le sans-fil, ouvrez l'app, sélectionnez "Ajouter un appareil" et connectez la montre.

※ Remarque : Évitez de connecter directement via le Bluetooth du téléphone pour ne pas limiter les fonctions.

Fonctions de la Montre Connectée

La montre connectée prend en charge : Répondre/émettre des appels, notifications de messages, suivi des pas, distance, calories, informations sur le sommeil, météo, modes sportifs, photo à distance, contrôle de la musique, et bien plus.

Fonctionnalités de l'App Wearfit Pro

● Transmission sans fil des données : Lors de la connexion avec le téléphone, la montre synchronise instantanément des données comme la météo, les notifications, les informations sportives et de santé via sans fil. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou l'extinction du sans-fil.

● Cadrons de montre : Plus de 200 cadrons disponibles. Vous pouvez télécharger et personnaliser votre cadran directement sur l'App Wearfit Pro.

Précautions à prendre

● Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.

● Évitez les chocs violents pour ne pas endommager le produit.

● Ne pas utiliser dans des environnements à champ magnétique puissant, sous une lumière directe ou à température élevée.

● Ce produit n'est pas destiné à poser des diagnostics médicaux, ni à traiter ou prévenir des maladies.

● Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents pour éviter tout risque.

Dépannage des problèmes courants

Connexion sans fil impossible

● Redémarrez la montre et essayez de la reconnecter.

● Redémarrez le sans-fil de votre téléphone et reconnectez-le.

● Assurez-vous que le téléphone n'est

pas connecté à d'autres appareils sans fil simultanément.

Aucune notification sur la montre

● Assurez-vous que l'option de rappel de message est activée dans l'application.

● Vérifiez que les rappels de messages sont activés dans les paramètres du programme concerné.

● Activez le menu déroulant de notifications sur votre téléphone..

Pour plus de questions fréquentes, veuillez consulter l'application mobile sous [Mon compte > Aide et feedback].

Remarques

● Ce produit est un dispositif électronique de consommation, non médical, et les données de mesure sont à titre indicatif uniquement.

● L'absence de vibration est normale lorsque la batterie est faible, la vibration revient à la normale une fois la montre complètement chargée.

● La fonction NFC prend en charge uniquement la simulation de cartes de contrôle d'accès non cryptées à une fréquence de 13,56 MHz. Les cartes de contrôle d'accès cryptées peuvent être utilisées uniquement après avoir apporté la montre à l'unité de distribution des cartes et l'avoir enregistrée dans le système.

● La montre n'est pas compatible avec les douches, saunas, bains de vapeur, etc.