

CAS

Guide d'utilisation

Vérifiez les articles

1. Casque
2. Câble de charge de type C
3. Mode d'emploi

Spécification du produit

Portée : 10 m

Autonomie : Environ 10 heures

Temps de charge du casque : environ 2,0 heures

Tension d'entrée de charge : 3,7 V --- 5 V CC.

Fréquence Bluetooth : 2,402-2,480 GHz

Remarque : en raison des différents appareils de couplage et de l'environnement d'utilisation, les heures de fonctionnement du casque sont différentes.

Présentation du produit



1.+/- : Appuyez sur et maintenez la touche "+" et la touche "-" en même temps pour changer de mode : mode Bluetooth/mode FM .

2. + : appuyez brièvement sur le volume pour augmenter, appuyez longtemps pour changer de musique .


3.  :Lecture ou Pause ;

Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement pour répondre à l'appel, appuyez longtemps pour refuser l'appel ;

Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel que vous avez appelé.

4 .- : Appuyez brièvement pour diminuer le volume, appuyez longtemps pour changer de musique.

Méthode d'opération d'appariement Bluetooth

Appuyez longtemps  pour allumer et entrer le modèle d'appairage Bluetooth. À ce moment, recherchez le nom de l'appareil Bluetooth correspondant sur le téléphone, cliquez sur le nom de l'appareil pour le jumelage Bluetooth.

Charger le casque

La batterie du casque doit être complètement

chargé avant utilisation.

Connectez le câble Type - C au chargeur ou à l'interface USB de l'ordinateur, et l' autre extrémité à l'interface de charge du casque. Voyant rouge allumé : charge. Lumière rouge _ complètement chargé.

À faire et à ne pas faire

- ◆ Gardez le produit au sec. Ne le stockez pas dans les zones humides.
- ◆ N'exposez pas le produit au soleil ou à des températures élevées.
- ◆ N'essayez pas d'ouvrir le produit, en particulier lorsqu'il est utilisé par une personne non professionnelle.
- ◆ Ne faites pas tomber le produit.
- ◆ N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs pour nettoyer le casque.
- ◆ N'utilisez pas d'objet pointu.
- ◆ Ne chargez pas le casque pendant plus de 10 heures.

Avertissement:

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, nous vous conseillons de ne pas écouter votre musique à des niveaux de volume élevés pendant une longue période.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.