

Écouteurs TWS (Véritable stéréo sans fil)

V5.0+EDR

ORB 35/36/37

Manuel d'utilisation

## Spécifications :

Véritable stéréo sans fil (TWS), séparation des canaux gauche et droit, son HIFI, prise en charge de la transmission de musique sans perte. Les deux oreillettes gauche et droite ont une capacité Bluetooth complète et peuvent être utilisées seules ou par paires pour prendre en charge les appels binauraux.

Version sans fil	Bluetooth v5.0+EDR bi-mode avec ultra-puissance et faible consommation de batterie
Profil sans fil	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Fréquence	2.4GHZ
Distance	Jusqu'à 10 mètres
Capacité de la batterie	Batterie au lithium-ion rechargeable 50mah - Ecouteur simple. Batterie au lithium-ion rechargeable 400mah - Boîtier de chargement.
Temps de veille	Jusqu'à 100 heures - écouteur simple. Jusqu'à 60 heures – écouteurs doubles
Le temps d'utilisation	Un seul écouteur: Jusqu'à 4-5 heures. Écouteurs doubles : Jusqu'à 3-4 heures.

## Jumelage Bluetooth

Étape 1: Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement et sortez les écouteurs. Le voyant clignote en rouge et en bleu, les écouteurs étant allumés.

Étape 2: Après 1s, vous entendrez «di» et le voyant clignote en bleu uniquement sur les deux écouteurs. Maintenant, les écouteurs sont automatiquement jumelés.

Étape 3: Ouvrez votre smartphone ou autre appareil Bluetooth, ouvrez simplement le menu Bluetooth de votre appareil et recherchez TWS. Dès qu'il apparaît, cliquez dessus et les écouteurs seront appairés automatiquement avec votre appareil. Une fois connecté, la lumière s'éteindra.

Étape 4: Écoutez de la musique et profitez-en.

(Remarque: Si les écouteurs TWS ne peuvent pas se connecter, éteignez d'abord l'écouteur (remettez-le dans le boîtier de charge ou appuyez longuement jusqu'à ce qu'il s'éteigne), puis allumez-le et double-cliquez sur le côté droit du bouton multifonction, lorsque le témoin bleu clignote lentement sur les deux écouteurs, cela signifie que la connexion des écouteurs TWS est réussie.

- Utilisation d'un seul écouteur:

Étape 1: Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement et sortez l'écouteur; celui-ci s'allumera automatiquement.

Étape 2 : L'écouteur clignotera en rouge / bleu. Ouvrez simplement le menu Bluetooth de votre appareil et recherchez TWS. Dès qu'il apparaît, cliquez dessus et les écouteurs seront automatiquement jumelés avec votre appareil.

- Jumelage automatique :

Une fois les écouteurs jumelés avec votre appareil, ils seront automatiquement jumelés la prochaine fois et ce, grâce à la puce Bluetooth disponible dans les écouteurs.

En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de rechercher vos écouteurs la prochaine fois que vous souhaitez les jumeler avec votre appareil, les écouteurs sont automatiquement jumelés avec votre téléphone ou votre appareil Bluetooth.

- Indicateur de batterie :

Indique le niveau de batterie restant lorsque les écouteurs sont jumelés à votre téléphone.

- Bouton multifonction (bouton principal) :

1. Pause/démarrer la musique : Cliquez 2 fois sur l'écouteur G/D.
2. Dernière chanson : Cliquez 3 fois sur Écouteur gauche.
3. Chanson suivante : Cliquez 3 fois sur Écouteur droit.
4. Fonction Siri : Appuyez longuement pendant 2 secondes sur l'écouteur G/D.
5. Recevoir ou raccrocher un appel : Cliquez 2 fois sur l'écouteur gauche/droite.
6. Rejeter l'appel : Appuyez longuement pendant 2 secondes sur l'écouteur G/D.



Chargement: Lorsque vous branchez les deux écouteurs dans le boîtier de charge fourni, il s'allume d'abord en rouge lors de la charge et passe au bleu lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Les écouteurs sont magnétiques ainsi que le connecteur du boîtier de charge pour une utilisation de longue durée. Cela signifie qu'une fois branché dans le boîtier de chargement, l'écouteur ne tombera pas facilement hors du boîtier de chargement.

A propos du boîtier de charge: le boîtier de charge clignote en rouge lorsqu'il charge. Une fois complètement chargé, le voyant sera rouge et cessera de clignoter.

Veillez noter que:

1. N'exposez pas le produit à la force, à la pression ou à des objets lourds sur le produit. Garder le produit hors de portée des températures élevées ainsi que de l'humidité.
2. Pour de meilleures performances, évitez tout contact proche avec le Wi-Fi ou les routeurs, le signal Bluetooth peut être affecté et/ou déconnecté.
3. Utiliser le produit à portée de main de l'appareil avec lequel le produit est appairé.
4. Ce produit peut être jumelé à des appareils qui prennent en charge Bluetooth.
5. La garantie n'est pas couverte en cas de dommages causés par négligence ou par un produit usagé en contact avec l'eau ou l'humidité.

## **Avertissements :**

1. Ne pas trop utiliser cet écouteur ou le mettre sous forte pression, le tenir à l'écart de l'humidité et de la chaleur.
2. Tenez-vous à l'écart du WIFI, du routeur ou de tout autre équipement de transmission haute fréquence pour éviter toute interruption de la réception du signal.
3. Veuillez utiliser cet écouteur sous sa portée de travail (10 mètres), et l'effet serait meilleur s'il n'y avait pas d'obstacle entre les appareils connectés.
4. Veuillez utiliser cet écouteur sous sa portée de travail (10 mètres), et l'effet serait meilleur s'il n'y avait pas d'obstacle entre les appareils connectés.

Note clé :

- Allumer

Allumer automatiquement : Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge, l'appareil est allumé et les écouteurs sont appairés automatiquement ;

Allumer manuellement : Appuyez sur les deux écouteurs pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'ils soient allumés.

- Éteindre

Éteindre automatiquement: Gardez les deux écouteurs à l'intérieur du boîtier de charge, le chargement est coupé.

Éteindre manuellement: Appuyez sur l'un des écouteurs pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il soit éteint.