

Montre intelligente

Guide de l'utilisateur



Fonctionnement par touche et écran tactile

Instructions

Boutons latéraux :

Appui long pour allumer/éteindre ; appui court pour revenir en arrière, allumer/éteindre l'écran ; rotation pour changer de cadran ou tourner les pages.

Écran : tactile complet, glissement dans toutes les directions.

※ En cas d'échec à l'allumage, rechargez et réessayez.

Chargement de la montre

Ce produit se charge magnétiquement. Branchez le câble USB à l'adaptateur et fixez l'autre bout à l'arrière de la montre. La charge démarre automatiquement.

Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone pour scanner le QR code ci-dessous, ou téléchargez et installez « GloryFit » depuis l'Apple App Store, Google Play Store, ou App Store.



Configuration requise pour le téléphone :
Android 5.0 et plus
iOS 9.0 ou plus

Connecter la montre

● Scanner le code pour connecter : ouvrez la rubrique « Appareil » dans l'application « GloryFit » sur votre téléphone, cliquez sur « Ajouter un appareil », puis sur « Scanner le code » en haut à droite, et scannez le QR code sur la montre pour l'associer.

● Connexion manuelle : après avoir activé le Bluetooth sur le téléphone, allez dans la rubrique « Appareil » de l'application « GloryFit », cliquez sur « Ajouter un appareil » et connectez manuellement l'appareil.

※ **Remarque : ne connectez pas la montre directement au Bluetooth du téléphone, sinon certaines fonctions pourraient ne pas fonctionner.**

Fonctions de la montre

La montre intelligente prend en charge : répondre/passé des appels, notifications de messages, pas, distance, calories, sommeil, météo, mode sport, photo à distance, contrôle de la musique, et plus encore.

Fonctions de l'application GloryFit

● Transmission de données Bluetooth : la montre synchronise instantanément les données (météo, notifications, activités, santé) avec le téléphone. Synchronisation interrompue après déconnexion.

● Cadrons : plus de 100 modèles disponibles, téléchargeables et personnalisables via l'application GloryFit.

Points importants à noter

● Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.

● Évitez les chocs violents pour ne pas endommager le produit.

● Évitez d'utiliser le produit en champ magnétique fort, en lumière directe ou en environnement à haute température.

● Ce produit ne sert pas au diagnostic, au traitement ni à la prévention de maladies.

● Les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision de leurs parents pour éviter tout risque.

Gestion des problèmes courants Bluetooth non connecté ou connexion impossible

● Veuillez redémarrer la montre et

essayer de reconnecter.

● Veuillez redémarrer le Bluetooth du téléphone et reconnecter.

● Le téléphone ne doit pas être connecté à d'autres appareils Bluetooth en même temps.

Aucune notification affichée sur la montre.

● L'application doit avoir l'autorisation des notifications activée.

● Les notifications sont activées dans les paramètres de l'application concernée.

● Le menu de notifications déroulant du téléphone doit être activé.

Pour plus de questions fréquentes, consultez l'application mobile [Moi > Aide].

Notes:

● La tension et le courant d'entrée nominal de cet appareil sont 5V 1A. Il est strictement interdit d'utiliser des chargeurs supérieurs à 5V (9V, 12V, etc.). Sinon, la montre risque de ne pas se charger correctement. Merci d'en prendre note.

● Ce produit est un appareil électronique grand public, non médical, et les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.

● L'absence de vibration est normale lorsque la batterie est faible, et la vibration revient à la normale une fois la charge complète.

● La montre n'est pas compatible avec les douches, saunas, hammams, etc.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.