



GUIDE D'UTILISATION
BRACELET INTELLIGENT

Téléchargement d'application

Numérez le QR code ci-dessous pour télécharger et installer le client de la montre



Scannez et téléchargez un client mobile

1

Recharge et activation

L'activation de charge est nécessaire avant d'utiliser la montre pour la première fois. Utilisez un chargeur magnétique équipé pour attacher aux contacts métalliques à l'arrière de la montre, avec une tête de charge USB ou un connecteur informatique USB à l'autre extrémité du chargeur.



Retirez le câble de charge lorsque la charge est terminée!

2

Connexion d'une montre

Ouvrez votre client de téléphone pour configurer des informations personnelles

Placez à l'appareil et cliquez sur l'icône d'équipement!

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés

Liaison complète

En appuyant sur le page de l'heure de la montre affichera son adresse MAC, qui peut être utilisé pour déterminer votre appareil dans la liste des appareils. Une fois la liaison de montre réussie, chaque fois que vous ouvrez le client à l'avenir, la montre se connectera automatiquement au téléphone, et les données peuvent être synchronisées en tirant vers le bas sur la page de données du client.

3

Fonctionnalités de montre

Sport
La montre enregistre et affiche le nombre d'étapes que vous marchez chaque jour, les calories que vous brûlez et les informations de kilométrage.
Note : La donnée sportive remettra à zéro à minuit.

Sommeil
La montre peut enregistrer et montrer la durée totale de votre sommeil la nuit dernière et la longueur de votre sommeil profond et léger.
Note : La donnée de sommeil remettra à zéro à huit heures du matin.

4

Fonctionnalités de montre

Fréquence cardiaque
Cliquez sur l'icône de fréquence cardiaque pour mesurer la valeur actuelle de la fréquence cardiaque. Sur cette page, il montre le chiffre de la fréquence cardiaque de la dernière fois.

8 modèles sportifs sont fournis

5

Fonctionnalités de montre

Oxygène sanguin
Cliquez sur l'icône de l'oxygène dans le sang pour mesurer la valeur actuelle de l'oxygène dans le sang. Sur cette page, il montre l'oxygène sanguin de la dernière fois.

Temps
Le page météo affiche le temps actuel, l'information sur la qualité de l'air et les conditions météorologiques de demain. Utilisez comme télécommande pour votre caméra de télécaméra. Lorsque vous allumez la caméra sur votre téléphone, vous pouvez sélectionner l'objectif de la caméra de téléphone en cliquant sur la page de contrôle de la caméra de montre.

6

Fonctionnalités de montre

Rappel des nouvelles
La montre peut recevoir les notifications du téléphone portable, et l'interrupteur d'élément de rappel peut être réglé sur le client.
Le page de message de montre peut éteindre les tous derniers enregistrements de messages.

Télécommande de caméra
Lorsque vous connectez votre téléphone, la montre peut être utilisée comme télécommande pour votre caméra de télécaméra. Lorsque vous allumez la caméra sur votre téléphone, vous pouvez sélectionner l'objectif de la caméra de téléphone en cliquant sur la page de contrôle de la caméra de montre.

7

Fonctionnalités de montre

Rappel sédentaire
La montre vous rappellera de vous lever et de marcher après avoir été assis pendant une heure.
La fonction de rappel sédentaire définit l'interrupteur dans le client.

Autres caractéristiques
D'autres caractéristiques de la montre comprennent le chronomètre, l'éclairage de luminosité, le mode nuit, la rétroéclairage de l'écran, et l'arrêt du système.

8

Fonctionnalités de montre

Chronomètre
Cliquez sur l'icône du chronomètre pour entrer dans la fonction de chronomètre.

Alarme intelligente
Sur le client, vous pouvez régler l'alarme intelligente de votre montre, lors alarmes au plus.
Lorsque le temps est réglé, la montre affiche l'icône d'alarme et vibre.

9

Questions et réponses communes

Pourquoi la valeur de la pression artérielle s'écartera-t-elle du compteur de pression artérielle?
L'écart dans les valeurs de mesure des montres et des tensiombres est dû à la mesure de la pression artérielle dans l'artère, alors que la mesure de la montre est dans les deux branches principales de la microcirculation, notamment la pression artérielle après et la pression artérielle moyenne. La mesure de la pression artérielle après et la pression artérielle moyenne ont des valeurs différentes. Si vous utilisez une montre et un appareil à tension pour mesurer en même temps, parce que l'artère coule dans la direction opposée du sang, la courbe de mesure du compteur de tension artérielle tend votre coude dans la partie moyenne et inférieure de votre bras, temporairement le sang ne peut pas couler en douceur à la branche de l'artère osseuse. L'augmentation de la tension sanguine due aux mesures de la pression artérielle aggrave et influence l'écartera-t-elle.

Pourquoi on ne peut pas porter la montre pendant un bain chaud ?
La température du bain de bain est relativement élevée, produit beaucoup de vapeur d'eau, qui est phase de gaz, dont son rayon moléculaire est petit, facile à pénétrer dans l'espace de la montre, quand la température descend et se condense en gouttelettes d'eau liquide, facile de couler le court-circuit de ligne interne de montre, endommager le circuit de montre, puis endommager la montre.

10

Questions et réponses communes

Pourquoi ma montre ne peut-elle pas recevoir un message ?
Téléphone Android
1. Confirmer que l'interrupteur de possibilité des messages est allumé sur le client de téléphone.
2. Confirmer que les messages peuvent être affichés normalement dans la barre de notification de téléphone mobile, la nouvelle de montre est rapportée par la section de message de barre de notification de téléphone mobile, si la barre de notification de téléphone mobile n'a pas un message, la montre sera en mesure de ne recevoir.
(Besoin de trouver des paramètres de notification dans les paramètres de votre téléphone, et d'activer les commandes de notifications de WeChat, QQ, messages texte par Bluetooth, et le client de téléphone mobile.)
3. Ouvrez les paramètres d'accessibilité du client de bracelet intelligent (Trouver l'accessibilité dans les paramètres de téléphone, et ouvrir les paramètres d'accessibilité pour le client de bracelet).

Téléphone Android
1. Confirmer que l'interrupteur de possibilité de message est allumé sur le client de téléphone.
2. Confirmer que le message peut être affiché normalement dans la barre de notification de téléphone mobile.
(Besoin de trouver des paramètres de notification dans les paramètres de votre téléphone, et d'activer les commandes de notifications de WeChat, QQ, messages texte par Bluetooth, et le client de téléphone mobile.)

11