

Montre connectée

Guide utilisateur



Instructions d'utilisation tactile et boutons

Boutons latéraux: Appui long pour allumer/éteindre ; appui court pour revenir en arrière, allumer/éteindre l'écran.

Écran: Écran tactile complet, glissement possible vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

※ Si l'appareil ne s'allume pas après un appui long de 3 secondes sur le bouton d'alimentation, veuillez le recharger et réessayer.

Chargement de la montre

Ce produit se charge par induction magnétique. Une extrémité du câble se connecte à l'adaptateur USB, l'autre se fixe aux contacts à l'arrière de la montre. L'écran affiche l'indication de charge et la

charge commence.

Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone pour scanner le QR code ci-dessous, ou téléchargez et installez « Da Fit » depuis l'Apple App Store, Google Play Store ou App Store.



Configuration requise pour le téléphone :
Android 5.1 et plus
iOS 8.2 ou plus

Connecter la montre

1. Ouvrez l'application mobile et saisissez vos informations personnelles.
2. Allez sur la page [Appareil] et cliquez sur [Associer un appareil].
3. Sélectionnez votre appareil dans la liste détectée.
4. L'association est terminée.

※ **Rappel:** Dans les paramètres de la montre, l'adresse MAC permet d'identifier l'appareil. Après association, la montre se connecte automatiquement et synchronise les données lors du rafraîchissement de l'application.

Fonctions de la montre connectée

La montre connectée prend en charge : appels (réception/déclenchement), notifications, pas, distance, calories,

sommeil, météo, mode sport, photo à distance, contrôle de la musique, et plus.

Fonctions de l'application Da Fit

- Transmission de données Bluetooth : une fois connectée au téléphone, la montre synchronise instantanément les données (météo, notifications, sport, santé). La synchronisation s'arrête en cas de déconnexion.
- Cadrons : plus de 100 modèles disponibles, téléchargeables et personnalisables via l'application Da Fit.

Points importants à noter

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.
- Évitez les chocs violents pour ne pas endommager le produit.
- Évitez d'utiliser le produit en champ magnétique fort, en lumière directe ou en milieu à haute température.
- Ce produit ne sert pas au diagnostic, traitement ou prévention de maladies.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents pour éviter tout risque.

Gestion des problèmes courants Bluetooth non connecté ou impossible à connecter.

- Veuillez essayer de redémarrer la montre et de la reconnecter.
- Veuillez essayer de redémarrer le Bluetooth du téléphone mobile et de vous reconnecter.
- Le téléphone mobile ne doit pas être connecté à d'autres appareils Bluetooth

en même temps.

Il n'y a aucune notification affichée sur la montre.

- L'option de rappel des messages pour l'application concernée est activée.
- Les rappels de messages sont activés dans les paramètres de l'application concernée.
- Le menu de notifications déroulant du téléphone mobile doit être activé.

Pour plus de questions fréquemment posées, veuillez consulter la section [Service client] de l'application mobile.

Notes:

- La tension et le courant d'entrée nominal de cet appareil sont de 5V/1A. Il est strictement interdit d'utiliser des chargeurs supérieurs à 5V (comme 9V, 12V, etc.). L'utilisation de chargeurs avec ces spécifications entraînera un échec de la charge de la montre connectée. Veuillez en prendre note.
- Ce produit est un dispositif de surveillance électronique destiné à un usage grand public, non médical. Les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
- L'absence de vibration lorsque la batterie est faible est normale. Les vibrations reprennent normalement une fois la charge complète effectuée.
- La montre n'est pas compatible avec les douches, saunas, bains de vapeur,

etc.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.